

Laminatpflegeanleitung

Reinigungs- und Pflegeanleitung

Material: Laminat

Wichtige Hinweise

Die richtige Reinigung und Pflege sorgt für eine lange Lebensdauer und Werterhaltung Ihrer Bodenbeläge. Für die Werterhaltung Ihres Bodens, aber auch für Ihr persönliches Wohlbefinden ist ein Wohnklima von ca. 50-60% relativer Luftfeuchte bei einer Raumtemperatur von ca. +20 °C ideal. Um die Luftfeuchtigkeit insbesondere während der Heizperiode konstant zu halten, empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines elektrischen Luftbefeuchters, um eine extreme Austrocknung des Bodens zu vermeiden. Luftbefeuchtergeräte sind bei Beginn der Heizperiode in Betrieb zu nehmen. Bei Unterschreiten der normalen Luftfeuchtwerte ist mit geringfügigen Fugen zu rechnen, die sich in der Regel nach der Heizperiode wieder schließen. Bei Verlegung auf Fußbodenheizung ist darauf zu achten, dass die max. Oberflächentemperatur **+25 °C** nicht überschreitet.

Wie schützen Sie Ihren Boden zusätzlich

Es ist wichtig, unter Stühlen und Tischbeinen Filzgleiter oder Bodenschutzgleiter und im Eingangsbereich Schmutzfangmatten zu verwenden. Diese müssen in die laufende Reinigung einbezogen werden. Lose aufliegender Schmutz ist abzusaugen.

Fleckentfernung

RZ Boden Flecklöser auf den Fleck aufsprühen und 1 bis 5 Minuten einwirken lassen. Anschliessend Rückstände mit einem weissen, kratzfreien Pad oder einem Kunststoffspachtel bearbeiten und entfernen. Gelösten Schmutz aufnehmen und mit klarem Wasser nachbearbeiten.

Unterhaltsreinigung

Für die tägliche Reinigung reichen Staubsaugen oder Fegen. Jeder Laminatboden sollte regelmässig mit einem gut ausgewrungenen Mopp nebelfeucht gewischt werden. Verwenden Sie zur laufenden Reinigung und Pflege **RZ Laminat Wischpflege** (ca. 50-80 ml auf 8-10 Ltr. Wasser) Die **RZ Laminat Wischpflege** reinigt und erhält das natürliche Aussehen. Benützen Sie zwei Eimer, einen mit Wischpflege, einen mit warmen, klarem Wasser zum Auswringen des Feinfaser-Mopps. Besonders umweltschonend reinigt **RZ clean&easy Laminat Sprühwisch** (gebrauchsfertig). Der Boden wird in einem Arbeitsgang nebelfeucht gereinigt und gepflegt. Bitte verwenden Sie dafür den **RZ Feinfaser-Mopp** (Mikrofaser ohne scheuernde Faser). Laminatböden sind im Kantenbereich nässeempfindlich, deshalb nur nebelfeucht wischen und darauf achten das keine Pfützen auf dem Boden verbleiben.

Produkteinformationen

RZ Laminat Wischpflege hochkonzentrierte Wischpflege für die gründliche, streifenfreie Reinigung, rutsch- und trittfest. Verbrauch 800 ml = ca. 1000m²

RZ clean&easy Laminat Sprühwisch ist anwendungsfertig verdünnt, umweltfreundlich und spart bis zu 70% Frisch- und Abwasser. Kein „schleppen“ von Putzeimern, reinigt streifenfrei und pflegt in einem Arbeitsgang. Sie sparen Zeit - aufsprühen - abwischen - fertig. Verbrauch 1 ltr. = 300 – 500 m²

RZ Feinfaser-Mopp bestehen aus einer Mikrofaser ohne scheuernde Wirkung, daher für Laminat, Parkett und Kork, geeignet.

RZ Boden Flecklöser ist eine neuartige hochwirksame Rezeptur mit hoher Lösekraft für schwierige Verfleckungen. Löst Lack, Gummiabriebe, Oel, Leim, Fett, Dispersionsfarbe u.v.a. **Vorsicht:** Vorhandene Pflegeschichten werden entfernt.